Do-Nature

なんでもスピーカー

取扱説明書

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

セット内容 ●専用アンプ(本体)●スピーカー部●専用ヘッドフォン●接続コード(約20cm)●両面粘着シート(3枚入)

各部の名称と配線



1. 本体裏側にある電池カバーを開けて、電池ボックス内の指示にしたがって電池を正しく入れてください。<使用電池:1.5V単4電池×3ヶ(電池は別売り)>
2. **専用アンプ**の「IN」に、付属の**接続コード**のプラグ(2.5mmφ:細い方)を接続し、もう一方のプラグ(3.5mmφ:太い方)を、お手持ちのMP3など対応AV機器のヘッドフォン(イヤホン)出力端子に接続してください。
3. **スピーカー部**のプラグ(2.5mmφ)を**専用アンプ**の「OUT」に接続してください。添付の**両面粘着シート**を身の回りの対象物(箱など)に貼り付け、その上に**スピーカー部**の穴のあいている面を貼り付けてください。※貼り付ける物の表面が紙の場合、はがすときに破れる事があります。
   ※粘着シートは何度も貼ったり剥がしたりが可能です。水で洗うと粘着力が戻ります。
   ※粘着シートが無くなった場合は市販のスポンジ両面テープでも代用が可能です。
4. **専用アンプ**の電源スイッチをONにすると、電源ランプが点灯します。使用後は必ず電源をOFFにしてください。
5. 接続したAV機器等の電源を入れ、音楽などを再生してください。AV機器等のボリュームを小さい音から徐々にあげて音量を調節してください。

スピーカーとして使用する場合

対象物に貼り付けてください。物によって音の大きさや音質に差が生じます。



音を増幅させるための空洞がある物(ダンボール箱・菓子の空き箱など)に取り付けると、より大きな音を出すことができます。身の回りのいろいろな物で実験してみてください。ガラスなどは、振動によって雑音が生じることがあります。

ヘッドフォンを使用する場合

付属のヘッドフォンにスピーカー部をセットして耳の周辺(こめかみのあたり)にあててください。(粘着シートは使用しません)
新伝導システムは、耳をふさがないので、周囲との会話を楽しみながら音楽や音声を聴くことができます。



製品仕様	
標準出力	1W
最大出力	2W
交流抵抗	8Ω+15%
周波数特性	425~9kHz
スピーカー	1ヶ(モノラル)
使用温度範囲	0℃~50℃
入力端子	ミニプラグ(3.5mm)
電源	1.5V単4電池×3ヶ(別売)

セット内容
専用アンプ(本体)
スピーカー部(コード約1m)
専用ヘッドフォン
接続コード(約20cm)
専用粘着シート(3枚入り)

主な材質

ABS樹脂(本体、スピーカー部)
PVC樹脂(ケーブル)

ご使用上の注意(ご使用前に必ずお読みください)

⚠ 誤った取り扱いをすると、事故や火災、感電、故障の原因となります。

スピーカー部には磁石が内蔵されています。

⚠警告
- ●スピーカー部をペースメーカー本体の上に絶対にあてないでください。磁気がペースメーカーの作動に影響を与えるおそれがあります。
- ●ブラウン管テレビ、CRTモニター、アナログ式クォーツ時計や銀行の通帳や磁気カードなど磁気処理のあるものには近づけないでください。

- ●分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。
- ●強い磁気や振動があるところ、ホコリの多い場所、お風呂など水気や湿気の多いところ、車の中など極端に高温になる場所でのご使用はおやめください。故障の原因になります。
- ●濡れた手で触らないでください。感電の危険性があります。
- ●屋外での使用時は、雨や海水などに濡れたりしないようご注意ください。
- ●強い衝撃を与えたり、コード部分を無理に引っぱらないでください。
- ●使用中に煙が出るなどの異状を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ●接続するAV機器等の取り扱い説明書も必ずお読みください。
- ●自転車や自動車など乗り物の運転中のご使用は、注意力をさまたげるおそれがありますのでおやめください。
- ●人の多い場所でのご使用は、周りの人への迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- ●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

電池について

⚠警告
- ●電池は乳幼児の手の届かない場所においてください。
  誤って飲みこんだ場合は、すぐに医師に連絡して指示にしたがってください。

⚠注意
- ●本取扱説明書に指定された種類の電池をご使用ください。<使用電池:1.5V単4電池×3ヶ>
- ●電池の+とーの向きを正しく入れてください。間違うと、液が漏れたり、破裂したりするおそれがあります。
- ●使いきった電池は、すぐに本製品から取り外してください。そのまま放置すると、電池が液漏れをおこしたり、破裂したりするおそれがあります。
- ●電池を交換する場合は、全ての電池を同じ種類の新しいものに換えてください。
- ●本製品をしばらく使用しない場合は、電池を取り出してください。
- ●電池を保管する場合は、直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。
- ●電池を廃棄するときは、各自治体の指示にしたがってください。

<アルカリ電池について>
- ●アルカリ電池は、電池の容量がなくなった状態でそのまま製品に入れておくと中の液体が漏れ、電池の破裂や、製品が破損するおそれがあります。電池の容量がなくなった場合は、すみやかに新しい電池と交換し、使い切った電池は所定の方法で廃棄してください。

お問い合わせ先

株式会社 デザインファクトリー
フリーダイヤル:0120-974-625
受付時間 9:00~18:00 (土日、祝祭日、年末年始を除く)
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
販促ナビ http://www.hansoku-navi.com/
デザインファクトリーミュージアム http://www.dfmuseum.com/